

## REINDER COLOR

Brillo para piel ante de color medio ó oscuro.

### **CARACTERISTICAS:**

REINDER COLOR da a la piel-ante un brillo uniforme de color, un tacto suave, blando y un efecto muy agradable.

### **MODO DE USO:**

En fase de acabado, después del lavado en seco, para darle brillo y vistosidad a los antes.

Si la limpieza en seco se efectúa con disolvente aditivado con sustancias grasas, el brillo puede darse inmediatamente después del lavado en seco.

Si el lavado en seco esta hecho sin grasas, es oportuno antes de darle brillo lucidante con REINDER COLOR, engrasarlas a pistola con:

- REINDER GRASS ó bien con
- NILTEX NEUTRO

EL REINDER COLOR puede ser utilizado a pulverización, con pistola ó spray

### **A) ABRILLANTADO LUCIDEZ CON PISTOLA AEROGRAFA:**

Después de haber nebulizado REINDER COLOR sobre el ante, de manera uniforme, poner los antes en el tambor y girar con frío durante 10 / 15 minutos, con el fin de que el REINDER COLOR se iguale en la superficie de la piel-ante.

Ultimada esta operación de abrillantada lucidez con pistola, la prenda deberá ser planchada y después del planchado, deberá ser cepillada con cepillo ó esponja seca, para alcanzar el alzamiento del pelo y que aparezcan las aguas que hace el ante bien tratado y nutrido.

### **B) LUCIDANTE CON REINDER COLOR SPRAY**

Planchar la prenda y cepillar.

Colocar sobre una mesa y pulverizar con REINDER COLOR.

ATENCION:

La nebulización de los antes con REINDER COLOR no se debe hacer sobre toda la prenda de una vez. Aconsejamos hacer una parte de la prenda, después la otra y así hasta terminar: Por ejemplo: haremos un delantero ó parte del delantero, le daremos REINDER COLOR, lo cepillaremos y lo dejaremos acabado: Así, iremos por partes hasta terminar la prenda.

Esto es por que tenemos que ir igualando el producto en la prenda, antes que el disolvente del producto se evapore. Teniendo en cuenta que si concentramos sobre una parte demasiado REINDER COLOR, puede hacer manchas muy oscuras y tendríamos que volver a lavar.

NOTA: para pulverizar correctamente el REINDER COLOR dar el aerógrafo o el spray a 30 cm. De la piel, de modo que el ante reciba una pulverización amplia, evitando cargar o concentrar en un punto.

Aconsejamos utilizar en la pistola un aforo de 0.7 mm y una presión de 1 atmósfera.

